


Aire nord



Terminal intermodal de Brampton | BRAMPTON (Ontario)
76 Intermodal Drive L6T 5K1

Heures d'ouverture

24 heures sur 24,
7 jours sur 7



Guérite sur Ward Road

Portique de sortie

Allées 510 - 580 (auparavant CTC)

Allées 310 - 380 (auparavant NI)



Étang

Maritime Ontario

Maritime Ontario

GUÉRITÉ D'ENTRÉE
Entrée



Réouverture - printemps
ou été 2020 pour CNTL
et Marchés de gros

Entrée/sortie sur
Maritime Ontario pour le
personnel CN

Boul. Maritime Ontario

Rue Queen E.

Boul. Tracy

Nevels Road

Boul. Delta Park

Boul. Clark

Devon Road

Woodslea Road

Airport Road

7

7

Airport Road


Ward Road

Intermodal Drive

GUÉRITES D'ENTRÉE

Aire sud
(ancien secteur « Pond »)

Réparation rapide
de châssis



Portique de sortie

Poste de ravitaillement
GNC

Garage
65 Devon

Personnel CN et
entrepreneurs seul.

Entrée/Sortie

Portique d'entrée

Entrée
des camions

Sortie
des camions

GUÉRITES DE SORTIE