




Terminal Intermodal de Halifax | Halifax, Nova Scotia
5271 Africville Road, Halifax, NS B3K 5Z5



LÉGENDE

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| | Point de rassemblement | | Conteneurs au sol uniquement – pas de châssis ni de stationnement |
| | Manche à air | | Aire d'entreposage de conteneurs sur châssis et châssis vides seulement |
| | Passage à niveau | | Zone de réparation seulement |
| | Toilettes | | |

Heures d'ouverture

Ouvert 24 heures sur 24 – pour les dépôts et les enlèvements
Heures de grue – de 8 h à 19 h 30



Vous devez porter votre **ÉPI (équipement de protection individuelle)** – casque, bottes de sécurité, lunettes de sécurité et gilet à bandes réfléchissantes – en tout temps lorsque vous sortez de votre véhicule, quel que soit l'endroit dans le terminal.